



Stěnový vývod s držákem na sprchu, hranatý Stenový vývod s držiakom na sprchu, hranatý

- 1 - tělo vývodu / telo vývodu
- 2 - růžice / ružice
- 3 - těsnění / tesnenie
- 4 - připojovací konektor / pripojovací konektor
- 5 - zajišťovací šroub / zaist'ovacia skrutka
- 6 - zajišťovací šrouby / zaist'ovacie skrutky
- 7 - těsnění / tesnenie
- 8 - držák sprchy / držiak sprchy
- 9 - podložka
- 10 - šroub / skrutka
- 11 - těsnění / tesnenie
- 12 - připojovací konektor / pripojovací konektor
- 13 - zpětná klapka / spätná klapka



CZ Vodní kámen z trysek sprchové hlavice odstraňujte pravidelně prsty. Předmětem reklamace nejsou závady způsobené zanesením síték, trysek hlavových a ručních sprch vodním kamenem, nečistotami z vodního řádu (včetně vodního kamene). Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem kyselin a abrazivní čisticí prostředky.

SK Vodný kameň z trysiek sprchovej hlavice odstraňujte pravidelne prstami. Predmetom reklamácie nie sú závady spôsobené zanesením sítiok, trysiek hlavových a ručných sprch vodným kameňom, nečistotami z vodného poriadku (vrátane vodného kameňa). Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom kyselín a abrazívne čistiace prostriedky.

EN Regularly remove limescale from shower head nozzles by fingers. The subject of your claim are not defects caused by clogging of sieves, nozzles of head and hand showers with limescale, impurities from water main (including limescale). Do not use cleaners containing acids and abrasive cleaners.